

PROFI COOK®

Bedienungsanleitung

Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



Kinetische Küchenwaage PC-KW 1263

Kinetic Kitchen Scale • Kinetische keukenweegschaal • Balance de cuisine cinétique
Balanza de cocina kinetic • Bilance da cucina kinetic • Kinetyczna waga kuchenna
Kinetikus konyhai mérleg • Кинетические кухонные весы • مقياس المطبخ الحركي



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Jeżeli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz zawsze wszystkie istotne dokumenty.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku komercyjnego.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie eksploatuj uszkodzonego urządzenia.
- Trzymaj urządzenie z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w płynach) i ostrych krawędzi.
- Nie należy wywierać nacisku na urządzenie ani go upuszczać. Może to spowodować uszkodzenie wrażliwych układów elektronicznych.
- Waga kuchenna jest przeznaczona dla maksymalnej wagi do 5 kg (11.0 lb).
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze kontaktuj się z autoryzowanym technikiem.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak folie, materiały wypełniające, opaski kablowe i opakowania kartonowe.
3. Sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych, aby uniknąć zagrożeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Natychmiast zwróć urządzenie do sprzedawcy.

Uwagi dotyczące użytkowania

Waga kuchenna jest przeznaczona do wyświetlania masy żywności i składników.

Wskazania na wyświetlaczu

Wszystkie segmenty na wyświetlaczu pojawiają się na krótko	Autotest
	Gotowa do pomiaru
g	Gram
oz	Uncja brytyjska
lb:oz	Funt brytyjski : Uncja brytyjska
ml	Mililitr
WATER	Mierzenie wody
MILK	Mierzenie mleka
TARE	Funkcja wagi tara
—	Znak minus
	Bateria w pełni naładowana
	Bateria prawie rozładowana
EEEE	Przeciążenie
unSt	Brak stabilnej powierzchni do stania

Korzystanie z urządzenia

Włączanie

1. Umieścić wagę kuchenną na płaskiej, gładkiej powierzchni.
2. Obracać regulator, aż na symbolu baterii pojawi się informacja o pełnym naładowaniu (ok. 2 obroty). Na wyświetlaczu pojawiają się na krótko wszystkie segmenty.

Wybór jednostki miary

Ta waga kuchenna mierzy w jednostkach masy (g/oz/lb:oz) i objętości (ml).

Mleko i woda mają różną wagę, jeśli mają taką samą liczbę mililitrów. Dlatego na tej wadze można osobno wyświetlać mleko i wodę.

MILK = mleko, WATER = woda

- Wybrać żadaną jednostkę miary za pomocą przycisku **UNIT** na spodzie urządzenia.
- Urządzenie rozpoczyna pracę w ostatnio wybranej jednostce miary.
- Aby wybrać odpowiednią jednostkę miary, należy zapoznać się również z tabelą powyżej „Wskazania na wyświetlaczu”.

Ważenie

- Utrzymywać tak długo, aż waga kuchenna znajdzie się na pozycji „0”.
- W miarę możliwości umieścić towar na środku płytki wagi.
- Jeśli wyświetlacz zatrzyma się, pomiar jest zakończony.
- Teraz odczytać zmierzoną wartość.

Funkcja tary

Chcesz dodać kolejny składnik do pierwszego składnika i zważyć go?

- Naciśnij napis **TARE**.
- „TARE” pojawia się na wyświetlaczu. Waga kuchenna zostaje wyzerowana do wartości „0”.
- Jeśli teraz dodasz kolejne składniki, ich waga zostanie wyświetlona.

Wyłączanie

Gdy miga symbol , urządzenie wyłącza się automatycznie po około 30 sekundach.

Czyszczenie

UWAGA:

- Nie** wolno zanurzać urządzenia w wodzie! Mogłoby to spowodować zniszczenie elektroniki.
 - Nie używaj szczotki drucianej ani innych przedmiotów ściernych.
 - Nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną, nie moką, szmatką. Upewnij się, że do urządzenia nie dostanie się wilgoć ani ciecz!
 - Możesz użyć dostępnego w handlu płynu do mycia naczyń lub zwykłego mydła jako dodatku.
 - Po czyszczeniu dobrze osuszyć urządzenie suchą, miękką ściereczką.

Przechowywanie

Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Dane techniczne

Model:.....PC-KW 1263

Waga netto:.....ok. 0,37 kg

Zakres pomiarowy urządzenia:

Waga minimalna: 10 g (0.02 lb)

Waga maksymalna:.....5 kg (11.0 lb)

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi, aktualnymi dyrektywami CE i zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęć sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatron Sp. z o.o.
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowny jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.