CLATRONIC®

Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi
Instrucciones de servicio • Manual de instruções
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás
Інструкція з експлуатації



CE

Insektenvernichter

Insectenverdelger • Appareil d' élimination des insectes • Quitainsectos
Eliminador de insectos • Griglia anti-insetti • Insect Killer • Urządzenie
owadobójcze • Rovarirtó • Пристрій для винищування комах

IV 3340

Generalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać podręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją, paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie przekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyć podręcznik użytkowania.

- Stosować urządzenie wyłącznie do celów prywatnych i zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych.
  Nie należy używać go na świeżym powietrzu. Należy chronić je przed wysoką temperaturą, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią (nie zanurzać pod żadnym pozorem w płynach) i ostrymi krawędziami. Nie obsługiwać urządzenia z mokrymi dłońmi. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Zawsze, gdy: urządzenie nie jest używane, montowane są akcesoria, urządzenie jest czyszczone lub jego działanie jest wadliwe, należy je wyłączyć oraz odłączyć od sieci (ciągnąc za wtyczkę, a nie sznur zasilający).
- Nie należy zostawiać włączonego urządzenia **bez nadzoru**. Wychodząc z pomieszczenia, należy wyłączyć urządzenie. Odłączyć przewód zasilania.
- Regularnie sprawdzać czy urządzenie i przewód zasilania nie posiadają oznak uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, urządzenia nie należy używać.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się z upoważnionym pracownikiem. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania powinien wymienić producent, pracownik naszego punktu obsługi klienta lub inny wykwalifikowany specjalista.
- Stosować wyłącznie części oryginalne.
- Należy przestrzegać poniższych „Specjalnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa“.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

- Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, trzymać części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian, itp.) poza ich zasięgiem.

⚠ Ostrzeżenie!
Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu na **niebezpieczeństwo uduszenia**!

- Urządzenia nie powinny używać osoby (także dzieci), które mają ograniczone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo osoba ta przedstawiła im instrukcje dotyczące używania urządzenia.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Symbole użyte w instrukcji użytkowania

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są wyraźne zaznaczone. Należy wziąć je pod szczególną uwagę, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń urządzenia.

⚠ Ostrzeżenie:
Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko obrażeń ciała.

⚠ Uwaga:
Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych obiektów.

i Wskazówka:
Podświetlone wskazówki oraz informacje.

Symbole na wyrobie

Na produkcie można znaleźć następujące symbole ostrzegawcze i informacyjne:

Ostrzeżenie: Wysokie Napięcie!
- ► Symbol błyskawicy służy do uwypuklenia zagrożeń związanych z częściami wewnątrz urządzenia, które są pod wysokim napięciem.
- ► W trakcie używania do wnętrza obudowy nie wkładać metalowych przedmiotów!
- ► Nigdy nie otwierać obudowy.

Ostrzeżenie:
Przystosowany jedynie do użytku **wewnątrz** pomieszczeń.

Instrukcje bezpieczeństwa dla urządzenie owadobójcze

- Nie używać tego urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody (np. w łazience, na basenie, czy w wilgotnej piwnicy).
- Nie wolno używać tego urządzenia w miejscach, gdzie mogą występować lotne substancje łatwopalne czy wybuchowy pył.
- Nie montować urządzenia blisko źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy piece.
- Urządzenie trzymać z dala od dzieci.
- Urządzenie nie jest przystosowane do użytkowania w stodołach, stajniach czy w tym podobnych miejscach.

Funkcje

Owady wabione przez światło lampy UV dostają się do wnętrza obudowy i dotykają siatki pod wysokim napięciem, ulegając porażeniu elektrycznemu.

Zewnętrzna obudowa chroni użytkownika przed przypadkowym zetknięciem się z siatką pod wysokim napięciem.

Uwaga:
W celu zwiększenia wydajności tego urządzenia nie należy wieszać go w bezpośrednim sąsiedztwie silnych źródeł światła.

Odpakowanie urządzenia

- Urządzenie wyjąć z jego opakowania.
- Usunąć wszystkie elementy opakowaniowe, takie jak folia plastikowa, materiał wypełniający, gumki do kabli oraz tekturę opakowaniową.

Instrukcje użytkowania

- Jedynie powiesić urządzenie na dostarczonej wraz z nim pętli.
- Wtyczkę kabla zasilania wsunąć do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zasilania 230 V, 50 Hz z uziemieniem. Natychmiast zaświecą świetlówki pułapki.

Czyszczenie urządzenia

Ostrzeżenie:
- ► Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłączać wtyczkę kabla zasilania!
- ► Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie celem jego umycia. Mogłoby to prowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.

Wskazówka:
- ► Nie używać szczotek drucianych czy innych szorstkich materiałów.
- ► Nie używać ściernych czy żrących środków czyszczących.

Użytkując należy pamiętać o regularnym czyszczeniu urządzenia raz w tygodniu.

Obudowa

Od zewnątrz urządzenie czyścić używająco tego celu lekko wilgotnej szmatki.

Techniczne specyfikacje

Model:..... IV 3340
Napięcie znamionowe/częstotliwość:
..... 220-240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy: ..... 4 W
Klasa ochrony:.....II
Waga netto: .....0,43 kg

Możliwość dokonywania zmian bez powiadomienia!

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).



Znaczenie symbolu „kubła na kółkach“

Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.