D	Projektions-Uhrenradio	Bedienungsanleitung / Garantie	04
NL	Projectie klokradio	Gebruiksaanwijzing	18
F	Radio réveil projecteur	Mode d'emploi	30
E	Radio reloj con proyección	Instrucciones de servicio	42
I	Radiosveglia con proiezione	Istruzioni per l'uso	53
GB	Projection Clock Radio	Instruction Manual	64
PL	Radio z budzikiem i projektorem	Instrukcja obsługi / Gwarancja	75
H	Projektoros órás rádió	Használati utasítás	87

D NL F E I GB PL H

PROJEKTIONS-UHRENRADIO

MRC 4159 P




CE

AEG

3 Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen
Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo
Elementi di comando

Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi
A kezelő elemek áttekintése



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko obrażeń ciała.

⚠ **UWAGA:** Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych obiektów.

WSKAZÓWKA: Podświetlone wskazówki oraz informacje.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać podręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją, paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie przekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyć podręcznik użytkowania.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie, w wilgotnych piwnicach).
- Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zimnych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywatnych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony, zaczepiony lub nie styka się ze źródłami gorąca.
- Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzyka potknięcia.
- Zasilacz może być używany wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Zasilacza ani kabla nie należy nigdy dotykać mokrymi rękoma.
- Zasilacz należy podłączać wyłącznie do odpowiednio zamontowanego gniazda elektrycznego. Należy upewnić się, że wskazane napięcie jest zgodne z napięciem gniazda elektrycznego. Należy także sprawdzić, czy prąd wyjściowy, napięcie i biegunowość zasilacza są zgodne z danymi podłączonego urządzenia.

- Zawsze instalować baterię we właściwym kierunku.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiać naczyń wypełnionych wodą, takich jak wazony z kwiatami.
- Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świeczki.
- Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności, kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządzenia i zlecić jego naprawę specjaliście z odpowiednimi kwalifikacjami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego i/lub wyjąć baterie.
- Przed czyszczeniem i w razie wystąpienia awarii urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają zwracać Państwa uwagę na:



Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się we wnętrzu urządzenia części, które są pod niebezpiecznie wysokim napięciem.



Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się w załączonych dokumentach ważne wskazówki związane z obsługą i konserwacją urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

> ⚠ **OSTRZEŻENIE:**
> Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

- To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie

osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

PRZEGLĄD ELEMENTÓW OBSŁUGI

1 Soczewka
2 Regulacja ostrości FOCUS
3 Przycisk PROJECTON
4 Przycisk ON/OFF
5 Przycisk FM/USB
6 Przycisk TIME SET/M+
7 Przycisk SNOOZE/SLEEP/HIGH/LOW/OFF / ▶II
8 Przycisk HOUR/TU− / ◀◀
9 Przycisk MIN/TU+/ ▶▶
10 Przycisk AL1/VOL−
11 Przycisk AL2/VOL+
12 Wskaźnik funkcji „Wyłączanie ze zwłoką" (SLEEP)
13 Gniazdo USB PLAY
14 Kontrolka włączonego radia (FM)
15 Gniazdko ładowania USB CHARGE OUTPUT 1A (MAX)
16 Kontrolka czynnej funkcji alarmu 2 (AL 2 BUZZER) (Brzęczyk)
17 Kontrolka czynnej funkcji alarmu 2 (AL 2 RADIO) (Radio)
18 Wyświetlacz LED
19 Kontrolka czynnej funkcji alarmu 1 (AL 1 RADIO) (Radio)
20 Kontrolka czynnej funkcji alarmu 1 (AL 1 BUZZER) (Brzęczyk)
21 Wyświetlacz aktywowaną funkcją drzemki (SNOOZE)
22 Obrotowy projektor

Tył (nie pokazano)

Złącze zasilania DC ⎓ 5V ⊖-(-⊕
Wnęka na baterie (zasilanie rezerwowe)
Antena FM

PIERWSZE UŻYCIE URZĄDZENIA / WPROWADZENIE

- Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia. Odpowiednia będzie sucha, pozioma i nieśliska powierzchnia.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio odpowietrzone.

- Zdjąć warstwę ochronną z urządzenia, o ile jest.
- We wszystkich trybach, wyświetlacz automatycznie przełącza się wyświetlanie godziny po upływie około 10 sekund.

Zasilanie

1. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartościom na tabliczce znamionowej.
2. Podłącz zasilacz do odpowiednio zamontowanego i zabezpieczonego gniazda elektrycznego.
3. Podłącz urządzenie do zasilacza, wkładając wtyczkę typu jack zasilacza do gniazda „DC ⎓ 5V ⊖-(-⊕“.

⚠ UWAGA:

- Urządzenie to może być używane wyłącznie z zasilaczem (dostarczony). Nie należy go używać z innymi urządzeniami.
- Można używać wyłącznie zasilacza 5 V (⊖-(-⊕). Zasilacz innego typu może uszkodzić urządzenie.

ℹ WSKAZÓWKA:

- W przypadku dłuższych okresów nieużywania urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Jeśli baterie rezerwowe nie zostaną włożone, w chwili wystąpienia przerwy w dopływie prądu utracone zostaną ustawienia godziny oraz pamięci stacji.

Wkładanie baterii rezerwowych (Baterie nie są dostarczane wraz z urządzeniem)

W przypadku wystąpienia awarii zasilania lub odłączenia wtyczki zasilacza, ustawienia zostaną zachowane, o ile wcześniej włożono do urządzenia baterie rezerwowe.

1. Otwórz pokrywę wnęki na baterie z tyłu urządzenia.
2. Włóż dwie baterie typu AAA / R 03 1,5 V. Sprawdź prawidłowe ustawienie biegunowości (patrz komora baterii).
3. Zamknąć komorę baterii.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Baterii nie należy wystawiać na działanie silnych źródeł ciepła, takich jak światło słoneczne, ogień itp. Istnieje **ryzyko wybuchu!**

⚠ UWAGA:

- Z baterii może wyciekać kwas. Dlatego należy wyjąć baterie, jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres czasu.

⚠ UWAGA:

- Nie wolno łączyć baterii różnych typów lub baterii nowych z używanymi.
- Baterii nie należy wrzucać do zwykłych domowych śmieci. Zużyte baterie proszę oddać do punktu zbiórki odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży.

Gniazdko ładowania USB CHARGE OUTPUT 1A (MAX)

Poprzez to gniazdko jack można doładować smartfon. Należy użyć kabla USB w smartfonie dla tego połączenia.

i WSKAZÓWKA:

- Z powodu różnych typów smartfonów, jakie dzisiaj są oferowane oraz różnych możliwości ładowania, czas trwania ładowania zależy od używanego smartfona oraz jego stanu.
- Ze względu na konstrukcję, można zapewnić wyłącznie zasilanie 1A. Urządzenia takie jak tablety, które potrzebują natężenia do 2500 mA, nie mogą być ładowane.
- **Nie** jest możliwe odtwarzanie plików audio poprzez złącze. Do odtwarzania należy użyć gniazdka USB PLAY.

USTAWIANIE GODZINY

1. Urządzenie należy wyłączyć.
2. Naciśnij przycisk TIME SET / M+ i przytrzymaj go przez krótki czas. Zacznie migać wskazanie godzinowe.
3. Przyciskiem HOUR / TU– / ◀◀ ustawić godzinę, a przyciskiem MIN / TU+ / ▶▶ minuty.

i WSKAZÓWKA:

W przypadku braku naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku w ciągu co najmniej 4 sekund, dokonane ustawienia zostaną automatycznie zaakceptowane.

Projektor

Urządzenie posiada funkcję projektora – wyświetla godzinę na ścianie lub suficie.

- Funkcję tę włącza i wyłącza się przyciskiem PROJECTION.
- Ustawić projektor w żądanej pozycji.
- W tylnej części projektora znajduje się koło nastawcze, za pomocą którego można ustawiać ostrość obrazu.

OGÓLNE FUNKCJONOWANIE

Włączanie / wyłączanie urządzenia

- Przycisk ON/OFF należy użyć, aby przełączyć urządzenie z trybu gotowości do trybu roboczego (FM lub USB). Urządzenie włącza się w trybie, który był używany przed wyłączeniem.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego.

Głośność

Poprzez naciskanie przycisków regulacji głośności AL1/VOL− / AL2/VOL+, możliwe jest jej ustawienie na wybranym poziomie.

Wybór trybu pracy (FM lub USB)

Naciskaj przycisk FM/USB, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb działania.

Jasność wyświetlacza

1. Urządzenie należy wyłączyć.
2. Nacisnąć przycisk SNOOZE/SLEEP/HIGH/LOW/OFF / ▶II, aby wybrać żądaną jasność wyświetlacza. Wybrać z: jasny, ciemny a wyłączać.

Wyłączanie ze zwłoką

Można ustawić czas, po upływie którego urządzenie przełączy się do trybu gotowości; czas można ustawić od 10 do 90 minut, w kroku co 10 minut. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upłynięciu ustawionego czasu.

1. Naciśnij przycisk SNOOZE/SLEEP/HIGH/LOW/OFF / ▶II i przytrzymaj go przez ok. 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „90”.
2. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmniejszyć czas w krokach co 10. Ustawienie „OFF” powoduje wyłączenie funkcji i wyłączenie urządzenia.

WSKAZÓWKA:

- W celu wyświetlenia pozostałego czasu naciśnij przycisk SNOOZE/SLEEP/HIGH/LOW/OFF / ▶II i przytrzymaj go przez ok. 2 sekundy.
- Po aktywowaniu na wyświetlaczu zapala się kropka znajdująca się obok komunikatu „SLEEP”.

TRYB RADIA

1. Włącz urządzenie.
2. Aby wybrać tryb radia, należy użyć przycisku FM / USB. W trybie radia zaświeci się kontrolka obok „FM”.
3. **Wyszukiwanie stacji radiowych:**
   Naciśnij na krótko przycisk MIN / TU+ / ▶▶ / HOUR / TU– / ◀◀, do momentu znalezienia żądanej stacji radiowej. Naciśnij i przytrzymaj jeden z tych dwóch przycisków, aby wyszukać odpowiednio następną lub poprzednią stację radiową.

   Zapisywanie stacji: Naciśnij przycisk TIME SET / M+ i przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy. Wybierz pozycję pamięci za pomocą przycisków MIN / TU+ / ▶▶ / HOUR / TU– / ◀◀. Ponownie naciśnij przycisk TIME SET / M+. Stacja została zapisana.

WSKAZÓWKA:
Jeśli odbiór jest zbyt słaby i odtwarzana stacja jest zakłócona, spróbuj poprawić odbiór poprzez zmianę położenia anteny oraz jej zwinięcie lub rozwinięcie.

Wybór ustawionych stacji radiowych

1. Naciśnij przycisk TIME SET / M+. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie pamięci „P-01”.
2. Wybierz żądaną pozycję pamięci za pomocą przycisku MIN / TU+ / ▶▶ lub HOUR / TU– / ◀◀.

FUNKCJA BUDZENIA

Ogólne informacje

- Czy chcesz, aby budziło cię radio? Programowanie stacji i głośności. Urządzenie włącza się na ostatnio ustawionych: stacji radiowej i poziomie głośności.
- Gdy nadejdzie ustawiona godzina alarmu, obok „AL 1 BUZZER“ lub „AL 1 RADIO“ lub „AL 2 BUZZER“ lub „AL 2 RADIO“.

Funkcja budzenia

Zegar posiada możliwość ustawienia dwóch czasów dla załączenia się alarmu. Należy postępować według wskazówek:

1. Urządzenie należy wyłączyć.
2. Naciśnij przycisk AL1 / VOL– i przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy. Zaczyna migać kontrolka.

3. Przyciskiem HOUR / TU– / ◀◀ ustawić godzinę, a przyciskiem MIN / TU+ / ▶▶ minuty.

WSKAZÓWKA:
W przypadku braku naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku w ciągu co najmniej 4 sekund, dokonane ustawienia zostaną automatycznie zaakceptowane.

4. Następnie użyj przycisku AL1 / VOL– w celu wybrania funkcji budzenia. Wybrać z:
   - **Brzęczyk- sygnalizator dźwiękowy (AL 1 BUZZER):**
     Rozlega się dźwięk brzęczyka, kiedy jest godzina ustawionego alarmu. Głośności dźwięku budzika nie można regulować.
   - **Ostatnio słuchana częstotliwość radiowa (AL 1 RADIO):**
     Kiedy jest godzina ustawionego alarmu, włącza się radio. Ostatnio włączana FM stacja gra na ustatniu ustawionym poziomie głośności. Głośność zwiększa się powoli i nie można jej później zmienić.
5. Po wprowadzeniu ustawienia wybrana godzina alarmu będzie migać przez ok. 3 sekundy. Godzina alarmu została zapisana. Następnie wyświetli się bieżąca godzina.

Aby ustawić drugi czas alarmu, powtórzyć powyższe kroki za pomocą przycisku AL2 / VOL+.

WSKAZÓWKA:
- Po uaktywnieniu ustawienia alarmu przy wskazaniu „AL 1 BUZZER / AL 1 RADIO“ i / lub „AL 2 BUZZER / AL 2 RADIO“ widoczna będzie kropka.
- Funkcja alarmu deaktywuje się automatycznie po upływie ok. 60 minut, a urządzenie wyłącza się.

Wyłączanie sygnału budzenia

W celu wyłączenia sygnału alarmu do następnego dnia naciśnij przycisk ON / OFF.

Interwałowa automatyka budzenia

Automatycznie włączona funkcja budzenia, poprzez wciśnięcie przycisku SNOOZE / SLEEP / HIGH / LOW / OFF / ▶II może zostać przerwana na ok. 9 minut.

WSKAZÓWKA:
Po aktywowaniu na wyświetlaczu zapala się kropka znajdująca się obok komunikatu „SNOOZE”.

Wyłączenie funkcji alarmu (w trybie gotowości)

Naciśnij przycisk AL1/VOL– lub AL2/VOL+ do momentu zniknięcia kropki przy „AL 1 BUZZER / AL 1 RADIO“ lub „AL 2 BUZZER / AL 2 RADIO“ .

GNIAZDO USB PLAY

Urządzenie to zostało udoskonalone zgodnie z najnowszymi postępami technicznymi w dziedzinie standardu USB. Szeroki zakres dostępnych na rynku urządzeń pamięci USB uniemożliwia nam niestety zagwarantowanie pełnej zgodności tego urządzenia ze wszystkimi urządzeniami pamięci USB. Z tego powodu w rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem plików z urządzeń pamięci USB. **Nie** oznacza to wadliwego działania urządzenia. Można korzystać wyłącznie z dostępnych w sprzedaży pamięci USB.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM/USB, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „USb“.
2. Podłącz urządzenie pamięci USB. Po kilku sekundach automatycznie rozpocznie się odtwarzanie. Na wyświetlaczu pojawia się na przemian bieżący tytuł i czas.

WSKAZÓWKA:

- Zawsze podłączaj pamięć USB **bezpośrednio** do portu USB, aby uniknąć niepoprawnego działania.
- Jeśli pamięć USB nie jest podłączona lub pamięć USB nie zostanie rozpoznana, na wyświetlaczu pojawi się „nO“ po komunikacie „USb“.
- Ze względów technicznych wyświetlanie ścieżek muzycznych ogranicza się do dwóch cyfr. Jeśli w pamięci urządzenia USB zapisane jest więcej niż 99 utworów muzycznych, jak przykładowo 100 numerów tytułów, wyświetlą się tylko 2 ostatnie cyfry.
- Port USB **nie** jest przeznaczony do ładowania urządzeń zewnętrznych.
- **Uwaga:** port USB jest przeznaczony wyłącznie do odtwarzania muzyki z pamięci USB. Zapewnia on zasilanie o niskich parametrach prądu (100 mA). Ten port USB nie nadaje się do podłączania zewnętrznych 2,5-calowych dysków twardych o prądzie rozruchowym sięgającym 1100 mA.

UWAGA:

Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB należy wybrać inny tryb działania urządzenia.

Opis przycisków kontrolnych

SNOOZE / SLEEP / HIGH / LOW / OFF / ▶II

Można zatrzymać i kontynuować odtwarzanie muzyki. Nacisnąć ponownie w celu kontynuacji odtwarzania.

HOUR / TU– / ◀◀

Naciśnięcie 1 x = Przeskakuje do poprzedniego tytułu.
Naciśnięcie 2 x = Odtwarza utwór poprzedzający itd.

Po wciśnięciu przycisku rozpoczyna się proces przeszukiwania skali odbiornika.

MIN / TU+ / ▶▶

- Nacisnąć, aby przejść do kolejnego oraz następujących po nim utworów.
- Po wciśnięciu przycisku rozpoczyna się proces przeszukiwania skali odbiornika.

CZYSZCZENIE

⚠ UWAGA:
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą.
- Wyczyścić urządzenie miękką, wilgotną szmatką bez detergentów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można obsługiwać urządzenia.	Urządzenie jest zablokowane i „zawiesiło się”.	Odłącz zasilanie na 5 s. Następnie włącz ponownie urządzenie.
Brak wyświetlania	Jasność ekranu jest wyłączona	Nacisnąć przycisk SNOOZE / SLEEP / HIGH / LOW / OFF / ▶II, aby wybrać żądaną jasność wyświetlacza.

DANE TECHNICZNE

Model: MRC 4159 P
Źródło zasilania: DC 5 V, 1,2 A ⊖-(•-⊕
Zasilanie: 6 W
Bateria zasilania rezerwowego: 2 x 1,5 V, Typ AAA, R 03
Zakresy częstotliwości: FM 87,5 ~ 108,0 MHz
Waga netto: ok. 0,276 kg

Zewnętrzny zasilacz sieciowy

Wejście: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0,18 A
Wyjście: DC 5 V / 1,2 A
Biegunowość: ⊖-(•-⊕
Stopień ochrony: II

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

OGŁOSZENIE ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ

ETV Elektro-technische Vetriebsgesellschaft mbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MRC 4159 P jest zgodny z dyrektywą 2014 / 53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sli24.de

W obszarze pobierania należy wprowadzić nazwę modelu MRC 4159 P.

Sprawdzono do działania w Polsce.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Język polski

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

USUWANIE

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.