CLATRONIC®

AKKU-BODENSTAUBSAUGER BS 1307 A

Accugevoede vloerstofzuiger • Aspirateur à batterie pour sol
Aspiradora con batería para suelos • Aspirapolvere a batterie per pavimenti
Battery floor vacuum cleaner • Akumulatorowy odkurzacz podłogowy
Akkumulátoros padlóporszívó • Аккумуляторный пылесос • مكنسة كهربائية لاسلكية




Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات

CE

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

⚠ OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

⚠ UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi 3
Ogólne uwagi 47
Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia 48
Specjalne informacje w zakresie bezpieczeństwa dotyczące wbudowanego akumulatora wielokrotnego ładowania 48
Przegląd elementów obsługi / Zawartość opakowania ... 49
Rozpakowanie urządzenia 50
Wskazówki dotyczące użytkowania 50
Przycisk wielofunkcyjny (⏻ / + / –) 50
Uruchomienie 50
Rura ssąca 50
Dysza do podłogi z turboszczotką 50
Ssawki (16) oraz (17) 50
Montaż uchwytu ściennego 50
Wsuwanie wtyczki zasilacza 50
Zamocowanie uchwytu ściennego 50
Ładowanie baterii 51
Obsługa urządzenia 51
Zakończenie pracy urządzenia 51
Konserwacja 51
Opróżnianie pojemnika na pył 51
System filtrów 51
Czyszczenie 52
Dysza do podłóg 52
Pojemnik na pył z zespołem filtra 53
Przechowywanie 53
Wykrywanie i usuwanie usterek 53
Dane techniczne 53
Warunki gwarancji 53
Usuwanie 54
Utylizacja akumulatora / baterii 54
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“ 54

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Adapter sieciowy jest odpowiedni do użytkowania tylko w suchych pomieszczeniach.
- Sprawdzić, czy natężenie prądu na wyjściu, napięcie oraz bieguny adaptera sieciowego pasują do informacji na podłączonym urządzeniu!
- Nie dotykać podłączonego zasilacza sieciowego mokrymi rękami!
- W razie konieczności wyczyszczenia odłączyć urządzenie od zasilacza sieciowego.
- Sprawdzić, czy kabel zasilacza sieciowego nie jest skręcony, zablokowany, naciśnięty ani nie styka się ze źródłami gorąca.
- Nie używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, ale skonsultować się z uprawnionym i wyspecjalizowanym fachowcem.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

⚠ OSTRZEŻENIE:
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia

- Urządzenie to może być używane przez **dzieci** w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
- **Dzieci** nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i **konserwacja** nie powinny być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu. Należy je podłączać wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.
- Jeśli kabel połączeniowy urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny kabel połączeniowy, który można uzyskać od producenta lub w dziale obsługi klienta.
- Nie zasysaj substancji palnych ani cieczy!
- Należy unikać odkurzania ostrych i spiczastych przedmiotów!
- Nie wolno nigdy odkurzać bez zainstalowanego filtra.

Specjalne informacje w zakresie bezpieczeństwa dotyczące wbudowanego akumulatora wielokrotnego ładowania

⚠ UWAGA:

- Urządzenie zawiera akumulatory litowo-jonowe wielokrotnego ładowania **niepodlegające** wymianie przez użytkownika.

⚠ UWAGA:

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora wielokrotnego ładowania. Wymienić tylko na taki sam lub równoważny typ.
- Nie narażać wbudowanego akumulatora na wielokrotnego ładowania uderzenia ani na działanie ciśnienia. Nie upuszczać urządzenia!
- Nie wystawiać urządzenia na intensywne działanie źródła ciepła, np. na bezpośrednie padanie promieni słonecznych. Także trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, itp.!
- Temperatura otoczenia powinna mieścić się między 0 °C a maks. 45 °C. Ciepło uszkadza akumulator wielokrotnego ładowania. Coraz niższe temperatury zmniejszają pojemność i żywotność akumulatora wielokrotnego ładowania.
- Nie należy ładować akumulatora wielokrotnego ładowania bez nadzoru.
- Używaj wyłącznie zasilacza „ZD12D265050EU” wchodzącego w zakres dostawy.
- Odłączyć zasilacz od źródła zasilania, jeśli nie urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas.

Przegląd elementów obsługi / Zawartość opakowania

1 Przycisk zwalniający / blokujący wkład filtra
2 Kontrolka LED ładowania
3 Przycisk wielofunkcyjny ⏻ / **+** / **–**
4 Uchwyt do przenoszenia
5 Gniazdko do podłączania zasilacza
6 Płyta podstawy pojemnika na pył
7 Pojemnik na pył wraz z filtrem HEPA
8 Blokada zbiornika kurzowego
9 Otwieracz zbiornika kurzowego
10 Rura ssąca
11 Zwalnianie ssawki podłogowej
12 Przycisk zwalniania wałka szczotki
13 Dysza do podłogi z turboszczotką
14 Zwalnianie rury ssawnej lub ssawki
15 Złączka do mocowania ssawki
16 Ssawka łączona / ssawka szczotkowa
17 Szczotka do tapicerki
18 Uchwyt ścienny

Brak na rysunku:

1 x Zasilacz
2 x Kołek rozporowy
2 x Śruba

Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Sprawdzić kompletność zakupionego zestawu.
3. Sprawdzić urządzenie, czy nie ma usterek powstałych podczas transportu, aby uniknąć zagrożeń.

> **WSKAZÓWKA:**
> W przypadku zauważonej usterki należy natychmiast skontaktować się z miejscowym dystrybutorem lub sprzedawcą. Nie użytkować uszkodzonego urządzenia!

4. Zdemontować blokadę transportową z przycisku wielofunkcyjnego.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie nadaje się w szczególności do szybkiego odkurzania niewielkich ilości suchego brudu lub kurzu.
- Urządzenie jest zasilane z naładowanej baterii. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem dołączonego zasilacza.
- Bezpośrednie zasilanie z zasilacza sieciowego nie jest możliwe.

Przycisk wielofunkcyjny (⏻ / + / –)

Użyć przycisku, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Również tym przyciskiem ustawia się poziom mocy urządzenia.

Jednokrotne naciśnięcie	=	Włącza urządzenie, niski poziom mocy
Dwukrotne naciśniecie	=	Wybiera wysoki poziom mocy
Trzykrotne naciśnięcie	=	Wyłącza urządzenie

Uruchomienie

Rura ssąca

- Wsunąć rurę ssawną z dwoma wypustami w złącze zespołu przenośnego. Zabezpieczeniu urządzenia będzie towarzyszył dźwięk.
- Aby odłączyć rurę ssawną, nacisnąć przycisk zwalniający (14) i jednocześnie wyciągnąć rurę.

Dysza do podłogi z turboszczotką

Ssawka podłogowa nadaje się do każdej powierzchni podłogowej. W trakcie pracy świecą się diody LED w celu zapewnienia lepszej widoczności w ciemnych zakamarkach.

> **UWAGA:**
> Diody LED są **niewymienialne**.

- Wsunąć dolny koniec rury ssawnej w złącze ssawki podłogowej. Zwrócić uwagę na wypust złącza. Rura ssawna musi zatrzasnąć się wydając dźwięk.
- Aby odłączyć rurę ssawną, nacisnąć przycisk zwalniający (11) i jednocześnie wyciągnąć rurę.

Ssawki (16) oraz (17)

Te dwie ssawki można montować bezpośrednio do zespołu przenośnego lub do już zainstalowanej rury ssawnej.

Podłączanie do zespołu przenośnego

- Wsunąć rurę ssawną z dwoma wypustami w złącze zespołu przenośnego oznaczeniem skierowanym ku górze. Zabezpieczeniu urządzenia będzie towarzyszył dźwięk.
- Aby odłączyć ssawkę, nacisnąć przycisk zwalniający (14), jednocześnie wyciągając ssawkę.

Podłączanie do rury ssawnej


Do podłączenia do rury ssawnej niezbędna jest złączka (15).

- Złączkę wsunąć stroną kątową w dolny koniec rury ssawnej.
- Teraz można nałożyć ssawkę na stroną okrągłą złączki.
- W celu zdjęcia ssawki szczelinowej i złączki wystarczy wyciągnąć je.

Ssawka łączona / ssawka szczotkowa

Tą ssawką można selektywnie odkurzać wszelkie narożniki i szczeliny.
Tej ssawki należy używać z nałożoną szczotką w celu uniknięcia zarysowań czyszczonej powierzchni.

- W tym celu należy nacisnąć ① przycisk i wsunąć szczotkę na końcówkę ssawki. Musi nastąpić zatrzask.
- Aby zdjąć szczotkę, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.



Szczotka do tapicerki

Ta ssawka jest szczególnie nadaje się do delikatnego odkurzania większych powierzchni wrażliwych.

Montaż uchwytu ściennego

Wsuwanie wtyczki zasilacza

W przypadku wykorzystywania uchwytu ściennego także jako stanowiska ładowania, należy najpierw podłączyć wtyczkę zasilacza. Zapoznać się z ilustracją (A do C) na stronie 3.

> **WSKAZÓWKA:**
> - Przekręcić wtyczkę na metalowej końcówce, **nie** na kablu. W razie konieczności użyć szczypiec.
> - W tylnej części uchwytu ściennego znajduje się otwór. Dodatkowo można obrócić wtyczkę, trzymając palec w tym otworze.

1. Ustawić wtyczkę zasilacza ze spłaszczoną stroną w uchwycie ściennym. (Rys. A)
2. Obrócić wtyczkę zasilacza o 90 °. Musi ona być dobrze wsunięta w uchwycie tak, aby nie było możliwości jej przesuwania. (Rys. B)
3. Zamocować przewód w prowadniku kabla. (Rys. C)

Zamocowanie uchwytu ściennego

> **OSTRZEŻENIE:**
> Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w danym miejscu w ścianie nie ma kabli, które mogłyby zostać uszkodzone!

⚠ UWAGA:
Uchwyt ścienny umieścić w taki sposób, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

i WSKAZÓWKA:
Gniazdo zasilające musi być wzmocnione.

1. Zmierzyć wysokość uchwytu ściennego. Wieszać odkurzacz przy ścianie z zamontowaną rurą ssawną i ssawką podłogową.
2. Przytrzymać uchwyt ścienny na ścianie, jak pokazano na stronie 3. Zaznaczyć 3 otwory.
3. Nawiercić otwory i włożyć kołki do ściany.
4. Włożyć śruby do otworów w uchwycie ściennym.
5. Wkręty dokręcić ręcznie śrubokrętem do oporu.

Ładowanie baterii

1. Wyłącz urządzenie.
2. Kabel zasilania podłączyć do gniazdka wejściowego (5). W przypadku przygotowania uchwytu ściennego do pracy jako stanowisko ładowania, urządzenie należy wieszać na uchwycie ściennym.
3. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego z certyfikatem. Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez ok. 5 godzin.

i WSKAZÓWKA:
- Kontrolka LED pokazuje stan naładowania akumulatora wielokrotnego ładowania. (25 %, 50 %, 100 %)
- Urządzenie posiada elektroniczne sterowanie procesem ładowania akumulatora, co zapobiega jego nadmiernemu naładowaniu.
- Ładowanie kończy się, kiedy wszystkie 3 diody LED się świecą.
- Po chwili diody LED gasną.
- Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.

4. Akumulator wielokrotnego ładowania wymaga naładowania, gdy dioda LED pokazuje tylko 25 % pojemności.
5. Odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy akumulator wielokrotnego ładowania jest w pełni naładowany.

i WSKAZÓWKA:
Nawet wyłączony akumulator wielokrotnego ładowania wciąż się rozładowuje. W przypadku przewidywanego dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, akumulator urządzenia należy doładowywać przynajmniej raz na 6 do 12 wygodni.

Obsługa urządzenia

Urządzenia można używać jako odkurzacza do podłóg lub jako małego odkurzacza ręcznego (moduł podstawowy).

1. Odłączyć urządzenie od sieci zasilania przed zmianą akcesoriów.
2. Włączyć urządzenie.
3. Wybrać poziom mocy.

i WSKAZÓWKA:
Zalecamy wyższy poziom mocy w przypadku używania urządzenia do pracy z ssawką podłogową.


Zakończenie pracy urządzenia

1. Wyłącz urządzenie.
2. Jeśli już zainstalowano uchwyt ścienny, zawiesić na nim odkurzacz. Można założyć ssawkę szczelinową / ssawkę z nasadką szczotkową do ssawkę tapicerki na lewo i na prawo od odkurzacza.

Konserwacja

Opróżnianie pojemnika na pył

1. Odłączyć urządzenie od zasilacza.
2. W razie konieczności zdjąć rurę ssącą oraz dyszę z urządzenia.
3. Trzymać urządzenie dolną płytką zbiornika kurzowego nad koszem na śmieci.
4. Opróżnić zawartość zbiornika kurzowego. Zsunąć otwieracz zbiornika kurzowego w dół, aby otworzyć dolną płytkę.
5. Następnie ponownie zamknąć płytę podstawy. Blokada na zbiorniku kurzowym musi załączyć się.



System filtrów

Urządzenie zawiera 3 filtry. Powszechnie stosowany układ torby na pył został zastąpiony przezroczystym pojemnikiem na pył. Im większa prędkość przepływu powietrza przez odkurzacz pozwala na usuwanie silnych zabrudzeń i oddzielenie najmniejszych przepływających z powietrzem cząstek od „zassanego powietrza".

Zatem nie ma potrzeby zakupu worków na pył.

Filtry muszą być okresowo czyszczone.

⚠ UWAGA:
- Nigdy nie prać filtra w pralce automatycznej.
- Do suszenia nie używać suszarki do włosów.
- Urządzenie może działać z powrotem, kiedy wszystkie filtry są całkowicie suche i prawidłowo zamontowane.

Zespół filtra

Zespół filtra składa się z poniższych elementów:




- Filtr HEPA
- Filtr wstępnego oczyszczania

Aby wyczyścić zespół filtra, należy wykonać poniższe czynności:

JĘZYK POLSKI

1. Opróżnij pojemnik na brud zgodnie z powyższym opisem. (Kroki 1 - 5)
2. **Demontaż zespołu filtra**
   2.1 Nacisnąć kropkowane miejsce przycisku (1), aby odłączyć pojemnik na pył od obudowy silnika.
   2.2 Obrócić pokrywę pojemnika na pył w kierunku . Zdjąć pokrywę.
   2.3 Wyciągnąć zespół filtra z pojemnika na pył.
   2.4 Obrócić filtr drobny, aby wyjąć go z filtra zgrubnego.



3. Można oczyścić filtr HEPA pędzelkiem. W przypadku silnego zabrudzenia umyć filtry pod bieżącą wodą.
4. Przed ponownym montażem pozwolić filtrom na całkowicie wyschnięcie na wolnym powietrzu!
5. Pojemnik na pył wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć go do sucha.
6. **Montaż zespołu filtra**
   6.1 Filtr drobny posiada 3 wypusty prowadzące. Największy występ prowadnikowy wstawić w największe wcięcie w filtrze zgrubnym. Zablokować filtr drobny, przekręcając go w prawo. Zabezpieczeniu urządzenia będzie towarzyszył dźwięk.
   6.2 Wstawić zespół filtra do pojemnika na pył. Zaokrąglony występ prowadnikowy musi spocząć dokładnie w zaokrąglonym wgłębieniu.



   6.3 Ponownie założyć pokrywę pojemnika na pył. Strzałkę (⬇) na pokrycie ustawić dokładnie nad strzałką obok symbolu .
   6.4 Dokręcić pokrywę w kierunku . Zabezpieczeniu urządzenia będzie towarzyszył dźwięk.
   6.5 Ponowne mocowanie pojemnika na pył do obudowy silnika. Najpierw ustawić pojemnik w dolnej części obudowy silnika w taki sposób, aby styki elektryczne były spasowane. Następnie połączyć go z górą. W tym celu wcisnąć gładką powierzchnię przycisku (1).

Filtr wylotowy

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w filtr wylotowy. Jest on zlokalizowany po prawej stronie urządzenia.

UWAGA:
Tego filtra **nie wolno** usuwać.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:


- Zawsze przed czyszczeniem odłączać urządzenie od zasilacza sieciowego!
- Obudowy silnika nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.

UWAGA:
- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Żadna część nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

- Obudowę można wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Jednostkę zasilającą możesz przetrzeć suchą ściereczką.

Dysza do podłóg

1. Odłączyć ssawkę podłogową od rury ssawnej.
2. Obróć ssawkę podłogową tak, aby była widoczna strona spodnia ssawki. Nacisnąć przycisk (12) na ssawce podłogowej, aby odblokować wałek szczotki z lewej strony.
3. Wyciągnąć wałek szczotki.
4. Usuń nici i włosy, które mogły nawinąć się na szczotkę. W razie konieczności użyj nożyczek.
5. **Montaż:**
   Należy odwoływać się do rysunku obok.
   5.1 Ustawić wałek szczotki w pozycji (1). Sprawdzić, czy trójkątne wgłębienie w wałku szczotki jest ustawione prawidłowo.
   5.2 Z powrotem umieścić łożysko wałka szczotki w obudowie ssawki podłogowej (pozycja 2).



6. Zamknąć blokadę wałka szczotki. Zabezpieczeniu urządzenia będzie towarzyszył dźwięk.

JĘZYK POLSKI

Pojemnik na pył z zespołem filtra

Aby oczyścić te elementy składowe, najpierw należy uważnie przeczytać rozdział „Konserwacja”.

Przechowywanie

- Oczyścić urządzenie zgodnie z opisem i poczekać, aż wyschnie.
- Do przechowywania można wykorzystywać wcześniej zainstalowany uchwyt ścienny.
- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższe okresy czasu.

UWAGA dotycząca żywotności akumulatora:
Nawet wyłączony akumulator wielokrotnego ładowania wciąż się rozładowuje. W przypadku przewidywanego dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, akumulator urządzenia należy doładowywać przynajmniej raz na 6 do 12 wygodni.

- Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób naprawy
Urządzenie nie działa.	Bateria wielokrotnego ładowania jest wyczerpana.	Naładuj akumulator.
	Zasilacz jest podłączony.	Odłączyć urządzenie od zasilacza.
	Uszkodzony akumulator wielokrotnego ładowania.	Skontaktować się z punktem serwisowym lub sprzedawcą.
Słaba moc ssania.	Akumulator jest niemal rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Pojemnik na pył jest zapełniony.	Opróżnić pojemnik na pył.
	Filtry są zabrudzone.	Wyczyść filtry zgodnie z opisem w sekcji „**Konserwacja**”.
Hałas podczas pracy.	Do dyszy podłogowej został wessane ciało obce.	Usuń ciało obce. W razie konieczności odłączyć ssawkę podłogową od rury ssawnej.
Ssawka podłogowa z turbo szczotką nie działają.	Wałek szczotki jest unieruchomiony przez brud.	Wyczyścić ssawkę jak opisano w rozdziale „**Czyszczenie**“.
	Nieprawidłowe zamocowanie rury ssawnej i/lub ssawki podłogowej.	Sprawdzić akcesoria.
Pył wydostaje się z pojemnika na pył.	Pojemnik na pył jest nieprawidłowo zamknięty.	Sprawdzić zamontowanie zespołu filtra, pokrywy i płyty podstawy.
Akumulator wielokrotnego ładowania nie trzyma ładunku.	Akumulator wielokrotnego ładowania wyczerpał swoją żywotność.	Skontaktować się z punktem serwisowym lub sprzedawcą.

Dane techniczne

Model:..... BS 1307 A
Waga netto
(Zespół przenośny wraz z ssawką szczelinową):.....ok. 1,5 kg

Zasilacz sieciowy

Klasa ochrony: II
Wejście:.....AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0,5 A
Wyjście:.....DC 26,5 V, 500 mA
Bieguny: ..... ⊖-⊂-⊕

Bateria:..... 6 x 3,6 V, 2200 mAh Li-Ion
Czas pracy: .....maksymalnie 30 minut
Czas ładowania:.....ok. 5 godzin

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego,

ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa2

Usuwanie

Utylizacja akumulatora / baterii



Urządzenie posiada akumulator. Zużytych baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Akumulator należy wyjąć, zanim produkt zostanie poddany recyklingowi. Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem.

Informacje na temat utylizacji baterii / akumulatorów można uzyskać od władz lokalnych lub miejskich.

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.