

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia przyniesie Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia.

Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.

- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączyć i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń. Proszę nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

Na produkcie znajdują się poniższe symbol ostrzegawcze:



OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć przegrzania grzejnika, nie należy go okrywać.

OSTRZEŻENIE:

- Niektóre elementy produktu mogą bardzo się nagrzać i powodują powstanie **oparzeń**. Nie dopuszczaj do kontaktu ze skórą. Przed dotknięciem i przenoszeniem odstaw urządzenie na 10 minut w celu ostygnięcia. Noś urządzenie tylko za wyznaczone powierzchnie styku.

OSTRZEŻENIE:

- Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób chorych.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod opieką przez cały czas.
- Dzieci między 3 a 8 rokiem życia mogą jedynie włączać i wyłączać urządzenie, tylko, gdy znajdują się pod opieką lub zostały poinstruowane pod kątem bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeśli rozumieją ryzyko, jakie niesie, pod warunkiem, że urządzenie ustawiono i zainstalowano w normalnej pozycji użytkowania.
- Dzieciom między 3 a 8 rokiem życia nie wolno wkładać wtyczki do gniazda, nie wolno czyścić urządzenia ani też nie mogą wykonywać żadnych dozwolonych dla użytkownika prac konserwacyjnych.
- Proszę ustawiać urządzenie w odległości przynajmniej 20 cm od innych przedmiotów ze wszystkich stron urządzenia.
- Proszę w żadnym wypadku nie korzystać z urządzenia grzewczego w pomieszczeniach, w których znajdują się groźące eksplozją opary (np. benzyna) ewent. w czasie pracy z łatwopalnym klejem lub rozpuszczalnikiem (np. podczas oklejania lub lakierowania parkietu, PCV itp.).

- Proszę nie wprowadzać do urządzenia żadnych przedmiotów.
- Nie korzystać z urządzenia grzewczego na wolnym powietrzu.
- Grzejnika nie używać w bezpośredniej bliskości wanien kąpielowych, pryszniców czy basenów.
- Proszę nie ustawiać urządzenia grzewczego bezpośrednio pod gniazdkiem.

Przegląd elementów obsługi

- 1 Przycisk **SPEED**
- 2 Przycisk **—** (Zmniejszanie temperatury)
- 3 Wyświetlacz
- 4 Przycisk **+** (Zwiększanie temperatury)
- 5 Przycisk **TIMER**
- 6 Powierzchnia styku
- 7 Włącznik-/wyłącznik (I/O)
- 8 Wlot powietrza
- 9 Element dystansowy od ściany
- 10 Kratka ochronna
- 11 Lampka kontrolna

Wskazówki dotyczące użytkowania

Odpakowanie urządzenia

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Usunąć materiał opakowaniowy, taki jak folie, wyściółkę i tekturę.

i WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu może zbierać się pył i resztki produkcyjne. Zaleca się czyszczenie urządzenia zgodnie z opisem „Czyszczenie”.

Połączenie elektryczne

1. Upewnić się, czy napięcie nominalne urządzenia (patrz jego tabliczka znamionowa) jest zgodne z używanym napięciem sieci zasilania elektrycznego.
2. Podłączyć wtyczkę zasilania do właściwie zainstalowanego izolowanego gniazdka sieci elektrycznej z uziemieniem.

△ UWAGA:

- To urządzenie jest przeznaczone do użycia tylko z gniazdkiem ściennym.
- Upewnij się, czy ściennie elementy dystansowe opierają się o ścianę.

Włączanie / wyłączenie urządzenia

- Ustaw przełącznik w pozycję **I** w celu włączenia urządzenia. Zapali się wskaźnik świetlny.
- Ustaw przełącznik w pozycję **O** w celu wyłączenia urządzenia. Lampka kontrolna zgaśnie.

Przycisk **SPEED**

Przycisk umożliwia ustawianie jednej z dwóch prędkości wentylatora:

- **LL** niska
- **HH** wysoka

Przycisk **TIMER**

Za pomocą tych przycisków możesz programować automatyczne wyłączenie po 1 do 12 godzin.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Grzejnik jest wyposażony w wyłącznik zabezpieczający, który zapobiega pracy, gdy urządzenie nie jest używane w pozycji pionowej. Wyłącznik bezpieczeństwa chroni przed przegrzaniem.

i WSKAZÓWKA:

Urządzenie włączy się automatycznie znowu, gdy ustawisz je w pozycji pionowej.

Ochrona przed przegrzaniem

Urządzenie jest wyposażone w mechanizm ochronny powodujący jego automatyczne wyłączenie się w przypadku przegrzania.

- Pozostawić urządzenie do ostygnięcia na ok. 10 minut przed jego ponownym użyciem.

i WSKAZÓWKA:

Jeżeli mechanizm ochrony przed przegrzaniem powoduje ponowne wyłączenie się urządzenia po krótkim czasie, może to wskazywać na uszkodzenie.

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci zasilania.
2. Oddać urządzenie do dealera lub do serwisu Klienta celem sprawdzenia.

Obsługa

Przez regularne włączanie i wyłączenie grzejnika elektroniczny bezpiecznik termiczny zapewnia, że żądany poziom temperatury jest zachowywany.

Aby osiągnąć żądany poziom temperatury, postępuj, jak niżej:

WSKAZÓWKA:

Urządzenie uruchamia się przy 25 °C, gdy zostanie włączone.

1. Wciśnij odpowiedni przycisk, aby ustawić żadaną temperaturę. Możesz wybierać nastawę w zakresie 15-32 °C.
2. Użyj przycisku **SPEED** w celu wyregulowania prędkości wentylatora.
3. Z osiągnięciem żądanej temperatury grzejnik i wentylator będą włączać się okresowo i wyłączać.
W czasie pauz grzania wentylator automatycznie włącza się na najwyższy poziom **HH** (nawet, jeśli wcześniej został ustawiony poziom niższy) lub czasowo wyłącza się.
4. Gdy temperatura otoczenia spada, wentylator i grzejnik włączają się z powrotem, aby podtrzymać żądany poziom temperatury.

WSKAZÓWKA:

To urządzenie nie jest zamiennikiem konwencjonalnej dmuchawy.

Wyłączenie urządzenia

- Jeżeli chcesz wyłączyć urządzenie z eksploatacji zatrzymać działanie urządzenia, ustaw wyłącznik w pozycję **O**. Lampa kontrolna zgaśnie. Następnie pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez 10 minut i odłącz od gniazdka. Urządzenie chwytaj tylko za powierzchnie stykowe.

OSTRZEŻENIE:

Oslony wentylatora stają się bardzo gorące podczas pracy. **Niebezpieczeństwo poparzeń!**

- Możesz zakończyć działanie automatycznie za pomocą przycisku **TIMER**. Wybierz żadaną liczbę godzin naciskając odpowiedni przycisk. Liczba na początku szybko błyska. Powolne błyskanie potwierdza nastawiony czas, zanim temperatura zostanie ponownie wyświetlana.

UWAGA:

Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Zawsze wyłączaj urządzenie i pozostawiaj do ostygnięcia przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie w celu czyszczenia. Może to prowadzić do porażenia prądem lub pożaru

UWAGA:

- Nie używać drucianych szczotek ani innych materiałów do ścierania.
- Nie używać środków kaustycznych ani żrących.
- Wytrzeć kurz za pomocą czystego materiału.
- Plamki można zetrzeć za pomocą odpowiednio nawilżonej szmatki.

Kurz na kratkach ochronnych

Gromadzenie się kurzu na kratkach ochronnych może prowadzić do przegrzewania się obudowy.

- Kurz zatem należy usuwać, ostrożnie zmiatając go szczotką,
- lub odkurzaczem z ssawką tapicerską.

Dane techniczne

Model:..... HL 3738
Napięcie zasilające:220-240 V~, 50-60 Hz
Pobór mocy:350 W
Stopień ochrony: II
Masa netto:ok. 0,39 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.