

34 Język polski

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Życzymy wiele satysfakcji w trakcie jego użytkowania.

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją starannie wraz z gwarancją i dowodem zakupu oraz w miarę możliwości pudełkiem i opakowaniem wewnętrznym. W przypadku przekazywania urządzenia osobom trzecim, przekazać także instrukcję obsługi.

Ważne wskazówki!

Zachować do późniejszego użytku!

Symbole na produkcie

Na produkcie umieszczono symbole ostrzegawcze i informacyjne:



Przeczytać instrukcje!



Nie wbijać igieł!



Nie używać podkładu grzewczego, jeśli jest zwinęty lub zmięty.



Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.



Podkład grzewczy można prać w programie do tkanin delikatnych w temp. do 40°C.



Nie suszyć podkładu grzewczego w suszarce.



Nie prasować podkładu grzewczego.



Nie wybielać.



Nie prać chemicznie.

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji w rozdziale „Czyszczenie”.

**OSTRZEŻENIE:**

- Niniejsze urządzenie może być stosowane wyłącznie jako podkład grzewczy.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w szpitalach.
- Produktu nie wolno stosować w przypadku dzieci, osób niesamodzielnych ruchowo lub niewrażliwych na ciepło.
- Z urządzenia nie mogą korzystać małe dzieci (poniżej 8. roku życia), chyba że rodzic lub opiekun odpowiednio ustawią **przełącznik** lub dziecko wystarczająco przeskolono, jak należy bezpiecznie obsługiwać **przełącznik**.
- Z urządzenia mogą korzystać **dzieci** powyżej 8. roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub cechujące się brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub poinstruowano je o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją one wiążące się z tym zagrożenia.
- Zabrania się używania urządzenia przez **dzieci** do zabaw.
- Czyszczenia i **czynności konserwacyjnych** pozostających po stronie użytkownika nie mogą przeprowadzać **dzieci** będące bez nadzoru.
- Nie korzystać z produktu, gdy jest mokry, lub w pomieszczeniach o wysokim zawilgoceniu, np. łazienki itp.
- Nie używać podkładu grzewczego na łóżkach rozkładanych. **Lub:**
- Przed użyciem na łóżku rozkładanym sprawdzić, czy podkład grzewczy i przewody na przykład nie są ściskane przez zawiasy.
- W przypadku ciągłego użytkowania wolno ustawiać przełącznik wyłącznie w pozycji „1”.

**OSTRZEŻENIE:**

- Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że użytkownik urządzenia zaśnie, wolno używać urządzenia wyłącznie, jeśli przełącznik jest ustawiony w pozycji „1”.
- Jeśli urządzenie nie jest wykorzystywane, należy je przechowywać zgodnie ze wskazówkami w rozdziale „Przechowywanie”.
- Należy często starannie sprawdzać urządzenie pod kątem śladów zużycia lub uszkodzeń. Jeśli stwierdzono takie objawy lub wykorzystywano urządzenie w nieprawidłowy sposób, przed ponownym użyciem należy je oddać do sprzedawcy lub serwisu.
- Nie włączać uszkodzonego urządzenia i natychmiast odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Jeśli urządzenie nie działa, ponieważ zadziałało zabezpieczenie, należy wysłać produkt do naszego serwisu.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz oddać je do uprawnionego specjalisty. W celu uniknięcia zagrożeń uszkodzony przewód sieciowy może być wymieniany na równorzędny jedynie przez producenta, serwis naszej firmy lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

Wskazówki ogólne

- Wykorzystywać urządzenie jedynie do celów prywatnych i zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu. Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w cieczach) oraz unikać ostrych krawędzi. Nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami. W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia urządzenia natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Należy wyłączać urządzenie i zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka (chwytać za wtyczkę, nie przewód), jeśli urządzenie nie jest używane, zakładane są akcesoria, ma być ono czyszczone lub w przypadku usterek.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia należy

zawsze wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- Regularnie sprawdzać urządzenie i przewód pod kątem uszkodzeń. Nie włączać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone.
- Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci nie pozostawiać w ich zasięgu żadnych elementów opakowania (plastikowe torby, karton, styropian itp.).

**OSTRZEŻENIE:**

Należy uniemożliwić dzieciom zabawę folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne wskazówki bezpieczeństwa zostały szczególnie wyróżnione. Należy bezwzględnie przestrzegać tych wskázówek, by uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

⚠ OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na możliwe ryzyko obrażeń.

⚠ UWAGA:

Wskazuje na możliwe zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

i WSKAZÓWKA:

Podkreśla porady i informacje dla użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Zastosowanie

Stosować podkład grzewczy na materacu łóżka. Podkład grzewczy musi być zamocowany do materaca taśmami napinającymi.

- Położyć podkład grzewczy na materac.
- Rozciągnąć taśmy napinające za jego krawędzie.
- Podkład grzewczy musi leżeć na materacu gładko, bez zagięć i podwijania.
- Przeprowadzić przewód z łóżka w taki sposób, by można było wygodnie obsługiwać termostat.

⚠ UWAGA:

Przełącznik nie może być przykryty pościelą lub poduszką! Może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Złącze elektryczne

- Należy upewnić się, że napięcie urządzenia (zob. tabliczka znamionowa) i napięcie sieciowe są zgodne.

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Przed każdym czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Czyścić urządzenie wyłącznie, gdy jest schłodzone.

Niebezpieczeństwo oparzenia!

- Podkład grzewczy z przełącznikiem nie może być poddawany praniu w pralce lub praniu na sucho.
- Nie zanurzać przełącznika w wodzie! Może to wywołać porażenie prądem lub pożar.

Należy przestrzegać również wskazówek dot. konserwacji na etykiecie.

- Włożyć wtyczkę sieciową do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka.

Włączanie

- Ustawić przełącznik regulatora w wybranej pozycji.
- Kontrolka się świeci, wskazując pracę urządzenia.

Przełącznik

Do wyboru są następujące ustawienia:

Ustawienie	Działanie	Wskazówki dotyczące użytkowania
0	Wyłączone	
1	Słabo. Delikatne ciepło.	Nadaje się do pracy w ciągu nocy.
2	Średnio	Nie nadaje się do pracy w ciągu nocy. Używać przez maksymalnie 2 godziny.
3	Intensywnie	Nie nadaje się do pracy w ciągu nocy. Służy jedynie do zagrzania łóżka przed snem.

Wyłączanie

- Ustawić przełącznik w pozycji **0** (wył.).
 - Dopiero potem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
1. Najpierw wyciągnąć wtyczkę sieciową podkładu grzewczego z gniazdka.
 2. Odłączyć złącze wtykowe od zasilania.
 3. Podkład grzewczy można prać w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 40 °C lub ręcznie, ponieważ jest on hermetycznie zamknięty. Stosować proszek do delikatnych tkanin i dozować go według instrukcji producenta.

△ UWAGA:

- Nie używać agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.
- Nie używać odplamiaczy, na przykład w pianie lub sprayu.
- Podkładu grzewczego nie wolno prać chemicznie, wyżymać, suszyć w suszarce ani prasować.
- Należy pamiętać, że częste pranie zwiększa zużycie podkładu grzewczego. Przez cały okres żywotności podkład grzewczy powinien być prany w pralce maksymalnie 5 razy. Z tego powodu zaleca się czyszczenie urządzenia wyłącznie poprzez pranie ręczne.

4. Zaraz po wypraniu rozłożyć podkład grzewczy do jego pierwotnego kształtu i położyć płasko na suszarce do białizny aż do wyschnięcia.

△ UWAGA:

- Nie stosować klamerek do białizny lub podobnych urządzeń do mocowania podkładu grzewczego na suszarce. W przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu.

5. Przed ponownym użyciem podkładu grzewczego pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.

△ UWAGA:

- Podłączyć wtyczkę podkładu grzewczego ponownie do sieci wyłącznie, gdy złącze wtykowe i wyjściówka są całkowicie suche. W przeciwnym razie podkład grzewczy może ulec uszkodzeniu.
- W żadnym wypadku nie wolno włączać podkładu grzewczego w celu suszenia! Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi porażeniem elektrycznym.

Przełącznik

- Przełącznik należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

Przechowywanie

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed składowaniem pozostawić urządzenie do całkowitego schłodzenia.

△ UWAGA:

- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.
- Unikać sytuacji, w których urządzenie mogłoby być mocno zginane wskutek składowania na nim innych przedmiotów.

Dane techniczne

Model:PC- WUB 3060
 Napięcie zasilania:220–240 V~, 50 Hz
 Pobór mocy: 60 W
 Klasa ochrony: II
 Masa netto:0,85 kg

Zmiany techniczne i projektowe związane z ciągłym rozwojem produktu zastrzeżone.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęć sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
 CTC Clatronic Sp. z o.o
 Ul. Brzeska 1
 45-960 Opole



Utylizacja

Znaczenie symbolu „kosz na śmieci”

Należy chronić środowisko, urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi.

W celu zutylizowania urządzeń elektrycznych należy skorzystać z odpowiednich punktów prowadzących ich zbiórkę, gdzie można zostawić niepotrzebne już urządzenia.

W ten sposób pomaga się zapobiegać potencjalnym skutkom nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.

Jest to także wkład w recykling i inne formy ponownego wykorzystania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje o miejscach, w których można zutylizować urządzenia, można znaleźć w swojej gminie lub u przedstawicieli administracji lokalnej.