

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Życzymy wiele satysfakcji w trakcie jego użytkowania.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi


Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są specjalnie wyróżnione. Należy bezwzględnie ich przestrzegać, by uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na możliwe ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na możliwe zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

 **WSKAZÓWKA:** Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Uwagi ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją starannie wraz z gwarancją i dowodem zakupu oraz w miarę możliwości pudełkiem i opakowaniem wewnętrznym. W przypadku przekazywania urządzenia osobom trzecim, przekazać także instrukcję obsługi.

- Wykorzystywać urządzenie jedynie do celów prywatnych i zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu. Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w cieczach) oraz nie stykać go z ostrymi krawędziami. Nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami. W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia urządzenia natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Należy wyłączać urządzenie i zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka (chwytać za wtyczkę, nie przewód), jeśli urządzenie nie jest używane, zakładane są akcesoria, ma być ono czyszczone lub w przypadku usterek.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie i kabel sieciowy pod kątem oznak uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zaprzestać używania urządzenia.
- Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci nie pozostawiać w ich zasięgu żadnych elementów opakowania (plastikowe torby, karton, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Uniemożliwić małym dzieciom zabawę folią. Niebezpieczeństwo **uduszenia!**

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące tego urządzenia



OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia! Niebezpieczeństwo oparzenia!

Podczas pracy temperatura powierzchnia zewnętrzna urządzenia może być bardzo wysoka.

Dotykać jedynie uchwytów i włącznika.



UWAGA: Niebezpieczeństwo pożaru!

Nadmiernie podgrzany olej lub tłuszcz może się zapalić. Trzymać w bezpiecznej odległości (30 cm) od łatwopalnych przedmiotów, np. mebli, zasłon itp.

△ UWAGA:

Urządzenie nie jest przystosowane, by podczas czyszczenia zanurzać je w wodzie.

Należy przestrzegać zaleceń opisanych w rozdziale „Czyszczenie”.

- Urządzenie należy postawić na równej powierzchni odpornej na wodę i ciepło. Ponieważ nie da się uniknąć pryskania tłuszczu, powierzchnia powinna być łatwa do czyszczenia. W przypadku ustawiania na delikatnych powierzchniach, należy podłożyć pod urządzenie płytkę odporną na wysokie temperatury.
- Ze względu na emisję ciepła i pary nie należy ustawiać urządzenia pod szafkami ściennymi.
- Nie przenosić urządzenia, gdy jest włączone.
- Uważać, aby przewód zasilający nie stykał się z gorącymi powierzchniami włączonego urządzenia.
- Nie dotykać gorących elementów urządzenia.
- Nie używać urządzenia z wykorzystaniem zewnętrznego zegara sterującego lub zdalnego sterowania.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, lecz oddać je do uprawnionego specjalisty. W celu uniknięcia zagrożeń uszkodzony przewód sieciowy może być wymieniany na równorzędny jedynie przez producenta, serwis naszej firmy lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Z urządzenia mogą korzystać **dzieci** powyżej 8. roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub cechujące się brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub poinstruowano je o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją one wiążące się z tym zagrożenia.
- Zabrania się używania urządzenia przez **dzieci** do zabaw.

- Czyszczenie i **czynności konserwacyjne** po stronie użytkownika nie mogą być wykonywane przez **dzieci**, chyba że mają one powyżej 8 lat i są nadzorowane przez dorosłych.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia i przewodów połączeniowych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie przeznaczone jest do podgrzewania, grillowania i zapiekania potraw.

Jest ono przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i podobnych miejscach. Z urządzenia można korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Urządzenia nie wolno używać do celów komercyjnych.

Każde inne wykorzystanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem, a jego skutkiem mogą być uszkodzenia mienia, a nawet obrażenia ciała.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Dostarczone elementy

- 1 urządzenie grillujące
- 1 płyta do grillowania
- 2 patelenki

Rozpakowywanie urządzenia

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Usunąć wszystkie elementy opakowania, takie jak folie, wypełniacze, zaciski do przewodów i opakowanie tekturowe.
- Sprawdzić kompletność dostarczonych elementów.
- W celu uniknięcia zagrożeń sprawdzić urządzenie pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń transportowych.
- Nie włączać urządzenia w razie stwierdzenia niekompletności zestawu lub jego uszkodzenia. Bezwzględnie zwrócić je do sprzedawcy.

WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu mogą się znajdować resztki poprodukcyjne lub kurz. Zaleca się oczyszczenie urządzenia zgodnie z instrukcjami rozdziału „Czyszczenie”.

Instrukcja użytkowania

⚠ UWAGA: Należy uważać, by nie uszkodzić nieprzywierającej powłoki płyt do grillowania!

- Używać wyłącznie drewnianej lub teflonowej łopatk.
- Powierzchni grilla nie należy dotykać ostro zakończonymi przedmiotami (np. nożem lub widelcem).
- Nie używać plastikowych akcesoriów. Mogą one ulec stopieniu.

- Nieprzywierająca powłoka płyty grillowej umożliwia przygotowywanie potraw bez dodatku tłuszczu.
- Jeśli ma być używany olej, należy się upewnić, że może on być podgrzewany do wysokich temperatur, jak np. olej słonecznikowy. Nie używać oliwy z oliwek ani masła, ponieważ emitują one dym już w niższych temperaturach.

Montaż

- Umieścić płytę do grillowania na urządzeniu tak, by miała stabilne oparcie.
- Patelenki ustawić poniżej.
- Ustawić urządzenie na równej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.

Połączenie elektryczne

- Sprawdzić, czy włącznik jest w pozycji „O”.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego należy się upewnić, że jego napięcie jest zgodne z napięciem roboczym urządzenia. Odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.
- Podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z bolcem ochronnym.

Włączanie/wyłączanie

Urządzenie włącza się i wyłącza włącznikiem sieciowym (pozycje „I” lub „O”).

Przed pierwszym użyciem

1. Delikatnie natłuścić patelenki i płytę do grillowania.
2. Włożyć wszystkie części do urządzenia.
3. Włączyć urządzenie na około 10 minut bez grillowania produktów w celu usunięcia warstw ochronnych.

WSKAZÓWKA:

Podczas tej czynności wydobywa się zwykle nieznaczna ilość dymu. Należy zadbać o odpowiednie wietrzenie pomieszczenia.

UWAGA:

Płyta do grillowania musi być zawsze umieszczona na urządzeniu. Nie podgrzewać żadnych produktów w patelkach, jeśli płyta do grillowania nie jest na swoim miejscu. W przeciwnym razie z górnej części urządzenia ulatnia się zbyt duża ilość ciepła i może to być niebezpieczne.

4. Ustawić włącznik w pozycji „O”. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
5. Pozostawić urządzenie do całkowitego schłodzenia.
6. Wyczyścić wszystkie części, które będą miały styczność z żywnością.

Urządzenie jest gotowe do ponownego użytku.

OSTRZEŻENIE:

- NIE podgrzewać pustych patelnek.
- NIE dotykać patelnek metalowymi przedmiotami.

Porady na wieczór z Raclette

- Pokroić wszystkie składniki na małe kawałki lub plastry.
- Począć przez około 10 minut na rozgrzanie urządzenia.
- Umieścić wybrane potrawy na płycie do grillowania.
- W patelkach można zapiekać np. pieczarki lub kromki chleba z serem.
- Nie przepelniać patelnek.
- Uważać, by składniki nie stykały się z elementem grzewczym.
- Od czasu do czasu usuwać większe resztki jedzenia z płyty do grillowania i patelnek tak, by uniknąć ich zapalenia.

Zakończenie pracy

1. Ustawić włącznik w pozycji „O”.
2. Przed czyszczeniem pozostawić urządzenie do schłodzenia.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie! Może to wywołać porażenie prądem lub pożar.
- Do wnętrza urządzenia nie może dostać się żadna ciecz!

UWAGA:

- Nie używać szczotki drucianej ani innych ostrych przedmiotów.
- Nie używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.

Płyta do grillowania i patelniczki

1. Usunąć jeszcze ciepłe resztki jedzenia za pomocą wilgotnego lub papierowego ręcznika.
2. Wyczyścić ww. elementy ręcznie w wodzie z płynem do zmywania. Większe zabrudzenia można usunąć za pomocą szczotki nylonowej.

Obudowa

Po każdym użyciu umyć obudowę wilgotną szmatką.

Przechowywanie

- Urządzenie można schować dopiero po schłodzeniu i wyczyszczeniu.
- W przypadku dłuższego okresu, w którym urządzenie nie jest używane, zalecamy przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać urządzenie zawsze poza zasięgiem dzieci i w dobrze wentylowanym oraz suchym miejscu.

Usterki i sposoby ich usuwania

Urządzenie nie działa

Możliwa przyczyna:

Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić gniazdko, używając innego urządzenia.
- Prawidłowo włożyć wtyczkę.
- Sprawdzić bezpieczniki główne.

Możliwa przyczyna:

Urządzenie jest wadliwe.

Rozwiązanie:

- Skontaktować się z serwisem lub specjalistą.

Dane techniczne

Model:RG 3592
Napięcie zasilania: 230 V~, 50 Hz
Pobór mocy:350 W
Stopień ochrony: I
Masa netto:ok. 0,95 kg

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Informacja o zgodności z dyrektywami

Producent deklaruje niniejszym, że urządzenie RG 3592 jest zgodne z podstawowymi wymogami europejskiej

dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE).

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.


Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor: CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a Karczów, 49-120 Dąbrowa



Utylizacja

Znaczenie symbolu „kosz na śmieci”

Należy chronić środowisko — urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy dostarczyć do lokalnych punktów zbiórki.

W ten sposób pomaga się zapobiegać potencjalnym skutkom nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.

Jest to także wkład w recykling i inne formy ponownego wykorzystania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje o miejscach, w których można zutylizować urządzenia, można znaleźć w danej gminie lub u przedstawicieli administracji lokalnej.