

PROFI CARE®

Bedienungsanleitung

Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



Fußmassage-Gerät PC-FM 3099

Foot Massager • Voetmassageapparaat • Appareil de massage des pieds
Masajeador de pies • Massaggiatore per piedi • Masażer do stóp
Lábmasszírozó • Массажер для ног • جهاز تدليك القدمين



WAŻNE:

Najpierw należy zapoznać się z oddzielnie załączoną instrukcją bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi oraz oddzielnie załączone wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj te dokumenty wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym w bezpiecznym miejscu. Jeżeli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz zawsze wszystkie istotne dokumenty.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

Spis treści

Rozpakowanie urządzenia	21
Przeznaczenie	21
Wskazówki zdrowotne	21
Przygotowanie	21
Obsługa	21
Czyszczenie	22
Dane techniczne	23
Warunki gwarancji	23
Usuwanie	23

Rozpakowanie urządzenia

1. Urządzenie wyjąć z jego opakowania.
2. Wyjąć wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, wypełniacz, uchwyty kabli i tektura.
3. Sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych, aby uniknąć zagrożeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Natychmiast zwróć je do sprzedawcy.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do kojącego i relaksującego masażu stóp.

Urządzenie **nie** jest przeznaczone do użytku medycznego lub terapeutycznego. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne lub wątpliwości, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.

Używaj urządzenia tylko do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Wskazówki zdrowotne

- Jeśli masz jakiegokolwiek obawy o swoje zdrowie, powinieneś skonsultować się z lekarzem przed pierwszym użyciem urządzenia. Dotyczy to również osób z rozrzedzeniem serca, cukrzycą lub innymi chorobami, kobiet w ciąży, osób z długotrwałym bólem mięśni i/lub stawów. Utrzymujący się ból może być objawem poważnej choroby.
- Masaż powinien być przyjemny i relaksujący. Jeśli po masażu odczuwasz ból lub dyskomfort, powinieneś skonsultować się z lekarzem przed ponownym skorzystaniem z masażu.
- Nigdy nie należy używać masażerów na otwartych ranach, obszarach o słabym krążeniu, obrzękach, oparzeniach, stanach zapalnych lub pękniętej skórze i ropiejących owrzodzeniach.

Przygotowanie

1. Umieść urządzenie na podłodze tak, abyś mógł wygodnie usiąść przed nim.
2. Włożyć wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego gniazda ze stykiem ochronnym. Dioda **ON/OFF** pod przyciskiem miga.
3. Przed włożeniem stóp do urządzenia należy usiąść. Nigdy nie wstawaj, gdy stopy znajdują się jeszcze w urządzeniu.

Obsługa

Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie za pomocą przycisków.

Kolejność wymienionych przycisków odpowiada ich położeniu na urządzeniu od dołu do góry.

Włączanie / wyłączanie urządzenia ☺

Aby włączyć / wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk ☺ **ON/OFF**.

Dioda LED pod przyciskiem sygnalizuje stan:

LED	Stan
Miganie	Urządzenie jest podłączone do zasilania i wyłączone.
Włączona	Urządzenie jest włączone.

Funkcja ogrzewania ⚙

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania, należy nacisnąć przycisk ⚙ **HEAT**.

Dioda LED pod przyciskiem sygnalizuje stan:

LED	Stan
Wł.	Funkcja ogrzewania włączona
Wyl.	Funkcja ogrzewania wyłączona

Poziom intensywności 📊

Aby ustawić poziom intensywności, należy nacisnąć przycisk 📊 **INTENSITY**.

Diody LED pod przyciskiem wskazują poziom intensywności:

LED		Intensywność pomocy
I	II	
🔴	○	Niska
○	🔴	Średnia
🔴	🔴	Wysoka

Tryb masażu ☺

Aby ustawić tryb masażu, należy nacisnąć przycisk ☺ **MODE**.

Diody LED pod przyciskiem wskazują tryb pracy:

LED		Tryb
I	II	
🔴	○	Masaż podeszwy stopy 1 + masaż uciskowy
○	🔴	Masaż podeszwy stopy 2 + masaż uciskowy
🔴	🔴	Tylko masaż uciskowy

Czas trwania masażu ⌚

Aby ustawić czas trwania masażu, należy nacisnąć przycisk ⌚ **TIMER**.

- Na wyświetlaczu nad przyciskiem pojawi się ustawiony / pozostały czas trwania masażu.
- Po upływie czasu masażu urządzenie wyłącza się automatycznie.
- Maksymalny czas trwania masażu wynosi 30 minut i może być ustawiany w odstępach 5-minutowych.
- Czas trwania masażu można w każdej chwili zmienić, naciskając przycisk ⌚ **TIMER**.

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem zawsze wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka!
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie w celu jego wyczyszczenia. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

⚠ UWAGA:

- Nie używać szczotki drucianej ani innych przedmiotów ściernych.
- Nie używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.

Pokrowiec z tkaniny

Pokrowiec na nóżki można zdjąć do prania.

1. Rozdziel pokrowiec ostrożnie otwierając zamek błyskawiczny.

2. Ostrożnie ściągnij rzepy od wewnątrz na przednim końcu pokrowca. Jest on przymocowany do wyściółki pod spodem.
3. Zdjąć pokrowiec.
4. Wyprać pokrowiec w temperaturze 30 °C w cyklu delikatnym lub ręcznie. Następnie pozostawić pokrowiec do wyschnięcia.
5. Włożyć pokrowiec z powrotem do urządzenia.
6. Najpierw przymocuj rzepy pokrowca do przedniej części przestrzeni na nogi i zamknij zamek błyskawiczny.

Obudowa

- Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko wilgotnej ściereczki. W przypadku silnych zabrudzeń można dodać łagodny środek czyszczący.
- Wyszuszyć urządzenie suchą ściereczką.

Dane techniczne

Model:..... PC-FM 3099
 Zasilanie:..... 220–240 V~, 50–60 Hz
 Pobór mocy:..... 40 W
 Klasa ochrony: II
 Materiał okładki tkaniny:..... Polyester
 Wymiary: ok. 36 × 24 × 42 cm
 Waga netto:..... ok. 3,4 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi, aktualnymi dyrektywami CE i zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
 CTC Clatronic Sp. z o.o
 Ul. Brzeska 1
 45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowny jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.