BOMANN®

Bruksanvisning/Garanti

Vaffeljern

WA 522 CB

CE

Oversikt over betjeningselementen

Generelle sikkerhetsanvisninger

Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.

- Apparatet må bare brukes til private formål og de formål det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs (bortsett fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått, må du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti vannet.
- Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.
- **Ikke** bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeidsplassen, må du alltid slå apparatet av eller trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen.
- Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. Skadede apparater må ikke brukes.
- Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende kvalifisert person.
- Bruk bare originaltilbehør.
- Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.

Barn

- La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde (plastposer, kartong, styropor, osv.).

  OBS! Ikke la små barn leke med plast. **De kan kveles!**

- For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske apparater, må du alltid sørge for at ledningen ikke henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for barn.

Oversikt over betjeningselementene

1 Lokk
2 Varmeisolert håndtak
3 Grønn indikatorlampe
4 Termostat
5 Rød indikatorlampe for strømnettstilkobling

Spesielle sikkerhetsanvisninger

- Steikeflatene og lokket blir svært varme (**fare for forbrenning!**). Ikke ta på noe annet enn håndtaket.
- Sett apparatet på et ildfast underlag!
- Ikke sett apparatet rett under et skap – dette for å unngå opphopning av varme. Sørg for tilstrekkelig ledig plass!
- Vær oppmerksom på at det kommer ut damp når stekeflatene åpnes.
- Derfor må apparatet aldri brukes i nærheten av eller under gardiner eller andre brennbare materialer!

Ta i bruk apparatet

Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den på et sikkert sted. Dersom artikkelen gis videre til en tredje person, må bruksanvisningen også følge med.

Klebefri overflate

- Smør stekeflatene lett før første gangs bruk.
- La apparatet stå på med lukkede stekeflater i ca. 10 minutter (se Bruk av apparatet). Tørk deretter av med en fuktig oppvaskklut.
- De første vafler må ikke spises.

Bruk av apparatet

1. Vikle ledningen helt ut.
2. Stikk støpselet inn i en forskriftsmessig installert jordet kontakt, 230 V, 50 Hz. Den røde kontrollampen lyser.
3. Sett termostaten på ønsket trinn (for oppvarming, som regel trinn 5).
4. Hold steikeflatene lukket under oppvarming. Når oppvarmingsfasen er over, lyser begge indikatorlampene.
5. Åpne lokket, hell røren midt på steikeflaten. For å få jevne vafler kan du fordele røren litt utover. Ikke fyll på mer røre enn at den akkurat dekker den nedre steikeflaten. Vær rask når du heller på røren, ellers blir ikke vaflene jevnt brune.
6. Lukk lokket godt og hold det sammentrykt en kort stund. Pass på dampen som siver ut, **fare for forbrenning**.
7. Med termostaten kan du stille inn ønsket steiketemperatur. Hvis vaflene blir for mørke, vrir du den til et lavere trinn.
8. Når den grønne indikatorlampen slukker er steikeprosessen ferdig (Dette kan variere alt etter tykkelse og vaffeltype). Steiketiden kan variere med smak og behag, men vaffelplaten er normalt brunet når kontrollampen slukkes på nytt. Den røde indikatorlampen lyser forsatt og angir at apparatet fungerer.
9. Åpne lokket og ta ut den ferdige vaffelplaten med en tregaffel e.l. Ikke bruk skarpe gjenstander, slik at belegget på steikeflatene ikke blir skadet. Legg den ferdige vaffelplaten på et serveringsbrett eller en tallerken og strø litt melis over.
10. Smør steikeflatene mellom steiking etter behov.
11. Steikeflatene bør alltid være lukket mellom steiking.
12. Dersom du ønsker å avbryte bruken, stiller du termostaten inn på **0** (av) og trekker støpselet ut av stikkontakten. Indikatorlampene slukker.

Oppskrift på vaffelkjeks

Pisk sammen 5 eggeplommer, 5 ss varmt vann, 100 g sukker og revet skall av 1 sitron til det skummer. Rør inn en blanding av ½ ts bakepulver og 150 g mel. Stivpisk 5 eggehviter og bland dem inn i røren.

Flere oppskrifter finner du i kokebøker. Du kan også bruke ferdigblandinger.

Rengjøring og vedlikehold

- Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles.
- Fjern smuler eller rester fra steikeflatene og kantene med en pensel.

- Apparatet må bare rengjøres med en lett fuktig klut.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
- Apparatet må aldri dyppes i vann!

Feilsøking

Problem	Mulige årsaker	Råd
Apparatet fungerer ikke.	Apparatet har ingen strømforsyning.	Test stikkontakten med et annet apparat og plugg støpselet inn korrekt.
	Temperaturinnstillingen står på „**0**“.	Still temperaturinnstillingen inn på ønsket temperatur.
Den røde indikatorlampen lyser ikke.	Strømforsyningen er brutt.	Plugg støpselet inn i stikkontakten.
		Apparatet er defekt.
Vaflene får ulike brunfarger.	Lokket ligger ikke riktig på plass, siden det ble fylt i for lite røre.	Doser og fordel røremengden riktig.
Røren renner over.	Du har fylt i for mye røre.	Doser og fordel røremengden riktig.
Vaflene ble for lite stekt.	Den innstilte temperaturen er for lav.	Velg en høyere temperaturinnstilling.
Vaflene ble for godt stekt.	Den innstilte temperaturen er for høy.	Velg en lavere temperaturinnstilling.

Tekniske data

Modell:.....WA 522 CB

Spenningsforsyning: .....230 V, 50 Hz

Inngangsstrøm: ..... 1200 W

Beskyttelsesklasse:..... I

Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.

Med forbehold om tekniske endringer!

NORSK

Garanti

For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).

Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår vurdering – bytting.

Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!

Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.

I forbindelse med garanti ber vi om at du gir **hele** apparatet i **originalemballasjen** sammen med kassalappen til din forhandler.

Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!

Garantien utgår ved inngrep utenfra.

Etter garantien

Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.

Garantikort

WA 522 CB

24 måneders garanti i henhold til garantierklæring

Kjøpsdato, stempel fra forhandler, underskrift:

BOMANN®

Heinrich-Horten-Str. 17 · D-47906 Kempen

BOMANN®

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Str. 17 · 47906 Kempen
Tel.: 0 21 52/8998-0 · Fax: 0 21 52/8 99 89 11
e-mail: mail@bomann.de · Internet: www.bomann.de

Stünings Medien, Krefeld • 12/06